

TIPP

Thermostatventil „Stift sitzt fest“



Wenn keine Luft entweicht, kein Wasser ausfließt und der Heizkörper kalt bleibt, kann die Ursache im Thermostat- oder Mischventil liegen. Es kommt vor, dass sich der Ventilstift über den Sommer etwas "festfrisst".

Diese Arbeit erfordert allerdings bereits etwas mehr handwerkliche Geschicklichkeit als das Entlüften

So machen Sie es wieder gangbar:

- Den Thermostat, also den Drehknopf abnehmen. Dazu genügt meist ein kräftiger, leicht seitlich gerichteter Ruck mit der Hand, um die Kraft des Federrings zu überwinden. Gegebenenfalls müssen Sie zuvor mit einem Schraubenzieher den Ring in Richtung Drehknopf schieben, damit sich der Thermostat leichter entfernen lässt.

- Hat der Thermostat eine Schraubmutter, dann können Sie ihn einfach durch aufschrauben entfernen.

- Der verchromte Stift, der dann sichtbar wird, regelt die Zufuhr des Heizwassers. Wenn es im Raum kälter wird, als eingestellt, drückt der Thermostat den Stift hinein und öffnet damit den Zustrom warmen Wassers.

- Der Stift sollte ca. 5 mm herausstehen und sich mit wenig Kraft hineindrücken lassen.



- Ist er dagegen weiter drinnen, versuchen Sie ihn mit einer Zange vorsichtig (!) herauszuziehen.

- Bewegt er sich mit normalem Kraftaufwand nicht, hilft der Einsatz eines kleinen Hammers. Klopfen Sie vorsichtig (!) seitlich von allen erreichbaren Seiten auf den Ventilkörper.

- Kommt dabei der Stift wieder weiter zum Vorschein, dann drücken Sie den Ventilstift einige Male hinein und lassen ihn wieder von alleine herauskommen, um die Gangbarkeit wieder herzustellen.

- **Klappt das Lösen des Ventils nicht, muss eventuell ein Fachmann zu Rate gezogen werden, der andere Tricks auf Lager hat oder einfach ein neues Ventil einbaut.**

Gutes Gelingen

Ihre Hausverwaltung Moro